



**Statia meteorologica CORNesti**



№	Назначение помещений	Площадь (м <sup>2</sup> )
1	Генеральный кабинет	16.3
2	Кабинет директора	10.9
3	Кабинет инженера	10.9
4	Кабинет инженера	10.9
5	Кабинет инженера	10.9
6	Кабинет инженера	10.9
7	Кабинет инженера	10.9
8	Кабинет инженера	10.9
9	Кабинет инженера	10.9
10	Кабинет инженера	10.9
11	Кабинет инженера	10.9
12	Кабинет инженера	10.9
13	Кабинет инженера	10.9
14	Кабинет инженера	10.9
15	Кабинет инженера	10.9
16	Кабинет инженера	10.9
17	Кабинет инженера	10.9
18	Кабинет инженера	10.9
19	Кабинет инженера	10.9
20	Кабинет инженера	10.9



№	Площадь (кв. м)	Высота (м)	Объем (м <sup>3</sup> )
1	82.5	8.00	660
2	10.4	2.40	25
3	10.4	2.40	25
4	10.4	2.40	25
5	10.4	2.40	25
6	10.4	2.40	25
7	10.4	2.40	25
8	10.4	2.40	25
9	10.4	2.40	25
10	10.4	2.40	25
11	10.4	2.40	25
12	10.4	2.40	25
13	10.4	2.40	25
14	10.4	2.40	25
15	10.4	2.40	25
16	10.4	2.40	25
17	10.4	2.40	25
18	10.4	2.40	25
19	10.4	2.40	25
20	10.4	2.40	25

Исполнитель  
Kornishin  
11.05.96